


## CAMBIO BATTERIA - BATTERY REPLACEMENT


1

Svitare la testa della lampada in senso anti-orario  
Hold the light head and turn the stem counterclockwise




2

Scollegare i due connettori  
Unplug the two terminal plugs



3

Rimuovere la batteria  
Remove the battery



4

Sostituire la batteria  
Battery replacement

